

NOTE SUL CAPITOLATO TECNICO

Tutti i videoproiettori interattivi multimediali, collegati ad un notebook con proiezione su lavagna smaltata antiriflesso esistente, devono apparire come indicato nella foto seguente.



In particolare la presa elettrica con interruttore ed i relativi cavi cablati nella canaletta a parete devono risultare come nella foto seguente dove si possono distinguere chiaramente:

- l'interruttore di alimentazione generale con spia (che indica lo stato di alimentazione) che alimenta le due prese sottostanti, il videoproiettore e le casse acustiche preamplificate;
- le due prese di rete destinate al notebook ed al videoproiettore;
- il cavo HDMI, il cavo VGA (da utilizzare in alternativa all'HDMI qualora il dispositivo da collegare in alternativa a quello già presente fosse dotato solo di questa uscita video) destinati per la connessione video ed il jack audio maschio da 3,5".

